

INFORMACIÓN SOBRE EL APARATO

- | | |
|---|--|
| A. Grupo recolector de polvo | P2. Conexión segura del tubo telescópico* |
| B. Cuerpo principal del aparato | Q. Filtro de Descarga |
| C. Parking Slot | R. Porta-accesorios* |
| D. Botón de On/Off | S. Cepillo para alfombras y suelos (GP)** |
| E. Botón para recoger cable | Sa. Conexión segura del cepillo para alfombras y suelos* |
| F. Pestillo de apertura de la tapa del depósito de polvo | Sb. Selector de tipo de pisos |
| G. Asa de liberación del depósito de polvo | Sc. Regulador de potencia de succión de la boquilla* |
| H. Tapa del recolector de polvo | T. Filtro pre-motor |
| I. Sistema de separación con sistema de limpieza de la cubierta integrado | U. Cepillo para alfombras y suelos (GP)** |
| J. Depósito de polvo | Ua. Selector de tipo de pisos |
| K. Pulsador de desbloqueo de la solapa del depósito de suciedad | V. Accesorio para muebles* |
| L. Manguera | W. Accesorio rincones* |
| M. Asa de confort con agarre suave, regulador de la potencia de succión y accesorios integrados (Ver M1**) | X. Accesorio largo 2 en1* |
| M1. Accesorios integrados: Accesorio para rincones incorporado, Cepillo para polvo y accesorio para muebles | Y. Boquilla para muebles* |
| N. Asa inteligente con cepillo para polvo integrado** | Z. Cepillo Miniturbo de doble acción para pelo de animales* |
| N1. Cepillo polvo integrado* | AA. Cepillo Miniturbo de doble acción para la eliminación de alérgenos* |
| O. Regulador de potencia de succión del asa** | AB. Tobera Parquet Extra* |
| P. Tubo telescópico** | AC. Cepillo especial para el cuidado del parquet* |
| P1. Regulador del tubo telescópico** | AD. Kit de accesorios para coche*:
a. Bolsa para accesorios
b. Cepillo grande para polvo
c. Accesorio para rincones flexible XL |

MONTAJE DEL APARATO

Saque todas las piezas del embalaje.

1. Conecte la manguera a la estructura central del aspirador, asegurándose de que quede encajado y bien sujeto en su sitio. Para liberar la manguera: simplemente hay que ejercer presión sobre los botones que se encuentran en el extremo de la manguera y tirar. [1]
2. Conecte la manguera** al extremo superior del tubo telescópico o a los accesorios*, si es necesario. [2]

* Solo para algunos modelos

** Puede variar dependiendo del modelo

3. Conecte el extremo inferior del tubo de extensión al cepillo** [3] para alfombras y suelos o de ser necesario a los accesorios*.
4. Los accesorios de limpieza se pueden guardar* después de su uso en la parte inferior del tubo de extensión, utilizando el porta-accesorios suministrado*.

USO DEL APARATO

1. Extraiga el cable de alimentación y enchúfelo a la toma de corriente. No debe continuar tirando cuando llegue a la marca roja. [6]
2. Ajuste la longitud del tubo telescópico moviendo el ajustador del tubo telescópico** hacia arriba y suba o baje el mango de la manguera hasta la posición de limpieza más cómoda. [5]
3. Tobera para alfombras y suelos**. Apriete el pedal en la tobera [4] para seleccionar el modo ideal de limpieza según el tipo de suelo.

Suelos duros : Los cepillos inferiores sirven para proteger el suelo.

Alfombra : Para una limpieza profunda utilice los cepillos alzados.

Tobera para alfombras y suelos**: [4]

- **Limpieza de suelos duros**: Presione el pedal selector del tipo de suelo en la boquilla en el modo de suelo duro y ajuste el regulador de succión de la boquilla a la posición abierta [4a] o cerrada [4b] para una posición de limpieza más cómoda. En esta posición, los cepillos se bajan para proteger los suelos duros.
 - **Limpieza de alfombras**: Presione el pedal selector del tipo de suelo en el cepillo en el modo de alfombras y ajuste el regulador de succión del cepillo a la posición abierta. En esta posición los cepillos se elevan para una limpieza más profunda de su alfombra. [4c] Se sugiere abrir el regulador de succión del cepillo en alfombras para permitir un mejor deslizamiento.
4. Encienda el aspirador pulsando el botón de encendido/apagado que se encuentra en la estructura central del aspirador. [8]
 5. **Control de potencia Fija*** - El aspirador funcionará a una potencia prefijada.

Asa de transporte con accesorios integrados:** [M, M1]

- **Accesorio para rincones incorporado**: El extremo de la manguera se puede utilizar como accesorio para rincones para alcanzar espacios estrechos.
- **Accesorio para muebles**: Presione las pestañas a cada lado del asa y deslice hacia abajo para liberar el accesorio para muebles para limpiar superficies suaves y tejidos (cortinas, tapicería).
- **Cepillo para polvo**: Presione las pestañas a cada lado del asa y deslice luego hacia abajo empujando el control deslizante hasta el final para liberar el cepillo para polvo incorporado. Ideal para superficies duras (estantes, teclados, zócalos).
- **Regulador de succión****: Ajuste la succión abriendo o cerrando la válvula de aire del asa. [9, O**]

Asa inteligente:** [N,N1]

- **Regulador de succión**** [O]: Regule la potencia de succión abriendo o cerrando la válvula de aire que está en el asa.
 - **Cepillo para polvo:** Está integrada directamente debajo del asa de la manguera.
6. Apague el aparato al final de su uso pulsando el botón de encendido/apagado en el cuerpo principal del aspirador. Desenchufe y rebobine el cable de alimentación pulsando el botón de recogida de cable.
 7. Estacionamiento y almacenamiento - El tubo puede ser estacionado para almacenamiento transitorio durante el uso, o en la posición de almacenamiento cuando no se esté utilizando. [11]

ACCESORIOS

Para obtener los mejores resultados y eficiencia energética se recomienda utilizar cepillos adecuados para cada sesión de limpieza. Estos cepillos se indican en los diagramas con las letras **GP**, **HF** o **CA**.

Un cepillo de tipo **GP** se puede utilizar para limpiar tanto alfombras, como suelos duros.

Un cepillo de tipo **HF** es adecuado solo para la limpieza de suelos duros.

Un cepillo de tipo **CA** es adecuado solo para la limpieza de alfombras.

Las demás toberas son accesorios para efectuar tareas de limpieza especializadas y se recomiendan solo para un uso ocasional.

Todos los accesorios pueden instalarse en el asa* de la manguera o en el extremo del tubo telescópico.

Juego de Accesorios:**

Accesorio rincones – Para rincones y zonas de difícil acceso.

Cepillo para limpieza de muebles – Para cortinajes y muebles con tejidos blandos.

Cepillo para polvo – Para estanterías, marcos, teclados y demás áreas delicadas.

Cepillo de doble acción para pelo de animales* [Z] – Emplee la mini tobera turbo para la limpieza de escaleras o para la limpieza a fondo de tejidos y demás áreas difíciles de limpiar. Particularmente adecuada para eliminar los pelos de los animales domésticos.

Cepillo de doble acción para la eliminación de alérgenos* [AA] – Emplee la mini tobera turbo para la limpieza de escaleras o para la limpieza a fondo de tejidos y demás áreas difíciles de limpiar, ideal para eliminar alérgenos.

Cepillo para el cuidado especial del parquet y cepillo para el cuidado del parquet* [AC,AB] – Para suelos de parqué y demás suelos delicados.

Accesorio largo 2 en1* [X] – Accesorio para rincones y cepillo para polvo - Permite limpiar áreas difíciles de alcanzar como estantes y esquinas elevadas.

IMPORTANTE: No utilice la tobera mini turbo para alfombras que tengan flecos largos, estén hechas de piel animal, ni sean de un espesor superior a 15 mm. No mantener la tobera fija en un sitio mientras esté girando el cepillo.

Kit de accesorios para el coche* [AD]:

Accesorio para rincones flexible XL* – Ideal para la limpieza del automóvil. Su longitud

* Solo para algunos modelos

** Puede variar dependiendo del modelo

permite la limpieza de zonas difíciles de alcanzar y ranuras estrechas.

Cepillo para polvo grande con boquilla para muebles integrada* – Adecuado para limpiar superficies suaves y delicadas tanto en el automóvil como en el hogar.

Bolsa para accesorios* – para guardar de manera ordenada todos los accesorios.

MANTENIMIENTO DEL APARATO**Vaciado del depósito de suciedad**

Vacíe el depósito de suciedad cuando la suciedad acumulada llegue al indicador de nivel máximo del depósito.

IMPORTANTE: Para que su aspirador mantenga un rendimiento óptimo, no deje que la suciedad acumulada supere el nivel máximo.

1. Apague el aparato pulsando el botón de On/Off del cuerpo principal [8] y desenchufe el cable de alimentación.
2. Levante el asa de liberación del depósito de polvo y retire el conjunto del depósito. [12]
3. Sujete el depósito de polvo con una mano y con la otra presione el botón de liberación de la tapa del recolector de polvo. [13]
4. Cierre la tapa del depósito de polvo y vuelva a colocar el conjunto del recolector de polvo en el cuerpo principal del aparato.

Limpieza de los filtros lavables

El aspirador está equipado con un paquete de filtros azules. Para que su aspirador mantenga un rendimiento óptimo debe extraer con regularidad los filtros y sacudirlos contra el lateral del cubo de basura para desincrustar la suciedad. Los filtros deben lavarse cada 5 vaciados del recolector o cuando el filtro tenga un nivel de polvo excesivo.

IMPORTANTE: Todos los aspiradores sin bolsa requieren una limpieza regular de los filtros. De no hacerlo, sus filtros pueden producir bloqueos de aire, recalentamiento y fallos en el producto; lo cual además puede hacer invalidar la garantía.

IMPORTANTE: Compruebe los filtros con regularidad y manténgalos en buen estado.

IMPORTANTE: Cerciórese siempre de que el paquete de filtros esté completamente seco antes de utilizarlo de nuevo.

Para acceder al filtro Pre-Motor:

1. Levante el asa de liberación del depósito de polvo y retire el conjunto del depósito. [12]
2. Sujete el recolector de polvo con una mano y con la otra levante el pestillo de apertura de la tapa del depósito de polvo para abrir la tapa. [14]
3. Extraiga el filtro pre-motor ubicado en la tapa del recolector. [16]
4. Golpee suavemente y lave el filtro pre-motor. No usar agua hirviendo o detergentes. Eliminar el exceso de agua del filtro y dejar que se seque completamente antes de usarlo nuevamente. [19, 20]
5. Cuando se haya secado por completo, vuelva a montar el filtro pre-motor en la tapa del recolector de polvo y encaje nuevamente en la aspiradora.

Para acceder al filtro:

1. Desenganche la cubierta del filtro de salida de aire de la parte trasera del cuerpo principal del aspirador. [17]
2. Extraiga el filtro de salida de aire de la parte trasera del aspirador. [18]
3. Golpear levemente y lavar el filtro utilizando agua templada. No usar agua hirviendo o detergentes. Eliminar el exceso de agua del filtro y dejar que se seque completamente antes de usarlo nuevamente. [19, 20]
4. Vuelva a encajar el filtro de salida de aire en la parte trasera del aspirador una vez que esté completamente seco y vuelva a encajar la cubierta del filtro de salida de aire.

IMPORTANTE: No utilice el aparato si el paquete de filtros no está instalado.

Limpieza del contenedor de polvo / unidad de separación

Este aparato utiliza un sistema de separación y de limpieza de la cubierta exclusivo de Hoover. Si es necesario, la unidad se puede desmontar del contenedor recolector de polvo para ser limpiada.

1. Levante el asa de liberación del depósito de polvo y retire el conjunto del depósito. [12]
2. Sujete el depósito de polvo con una mano y con la otra levante el pestillo de apertura de la tapa del recolector de polvo para abrirla. [14]
3. Retire el sistema de separación (incluido el sistema integrado de limpieza de la cubierta) del depósito de polvo. [15]
4. Si es necesario, utilice un paño para eliminar el exceso de polvo del sistema de separación (incluido el sistema integrado de limpieza de la cubierta).
5. Ponga el depósito de polvo debajo del grifo. Enjuagar con agua tibia. Lavar las superficies internas del contenedor solo con agua. NO usar detergentes a base de jabón para lavar las partes internas del contenedor.
6. Vuelva a montar los componentes internos en el recolector de polvo, asegurándose de que todos los componentes estén secos.
7. Cierre la tapa del recolector de polvo y vuelva a encajar el grupo recolector de polvo en la aspiradora.

Eliminación de obstrucciones

1. Compruebe si el depósito de suciedad está lleno. En caso afirmativo, consulte el apartado "Vaciado del depósito de suciedad".
2. Si el depósito está vacío y la potencia de aspirado es aún baja:
 - A. ¿Cabe la posibilidad de que sea preciso limpiar los filtros? En caso afirmativo, consulte el apartado "Limpieza de los filtros lavables".
 - B. Compruebe si existe alguna otra obstrucción en el sistema - Utilice una varilla o una barra para eliminar cualquier obstrucción del tubo de extensión o de la manguera flexible.
 - C. Comprobar que el filtro pre-motor se encuentre instalado.
 - D. Comprobar si es necesario limpiar la unidad multiciclónica. En caso afirmativo, véase el capítulo "Limpieza de la unidad de separación"

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA EL USUARIO

Si surgiera algún problema con el producto, lleve a cabo las sencillas comprobaciones que se enumeran a continuación antes de llamar al Servicio Técnico de Hoover.

- ¿Hay suministro de corriente para el aspirador? Pruebe con otro aparato eléctrico.
- ¿El contenedor recolector de polvo está lleno? Remítase al capítulo "Mantenimiento del Aspirador".
- ¿El filtro está bloqueado? Véase el apartado "Limpieza del filtro".
- ¿Está obstruida la manguera o la tobera? Consulte "Eliminación de una obstrucción en el sistema".
- ¿Se ha recalentado el aspirador? En caso afirmativo, tardará aproximadamente 30 minutos en reiniciarse automáticamente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE**PIEZAS DE REPUESTO Y CONSUMIBLES HOOVER**

Utilice siempre piezas de repuesto originales de Hoover. Puede adquirirlas a través de su Servicio Técnico Oficial de Hoover. Cuando realice pedidos de piezas, indique siempre el número de modelo que posee.

Servicio técnico Hoover

Si en cualquier momento necesitara efectuar reparaciones, diríjase al Servicio Técnico de Hoover más próximo a su domicilio.

CALIDAD

BSI ISO 9001

Las fábricas de Hoover han sido sometidas a inspecciones de calidad independientes. Nuestros productos se fabrican de conformidad con un sistema de calidad que cumple los requisitos de la norma ISO 9001.

SU GARANTÍA

Las condiciones de garantía para este aparato vienen definidas por nuestro representante en el país de venta. Puede obtener los detalles acerca de estas condiciones en el establecimiento donde haya comprado este aparato. Debe mostrarse la factura de compra o el tíquet al hacer alguna reclamación en virtud de las condiciones de garantía.

Sujeto a cambios sin previo aviso.