



ES DESCRIPCIÓN:

- A- Placas de cerámica
- B- Cuerpo
- C- Luz indicadora de encendido/apagado
- D- Botón de encendido/apagado
- E- Tapa de bloqueo de la plancha

EN DESCRIPTION:

- A- Ceramic plates
- B- Body
- C- On/off indicator light
- D- On/off button
- E- Straightener lock cap

CA DESCRIPCIÓ:

- A - Plaques de ceràmica
- B - Cos
- C - Llum indicador d'encès/apagat
- D - Botó d'encès/apagat
- E - Bloqueig de la planxa

DE BESCHREIBUNG:

- A- Keramische Platten
- B- Körper
- C- Ein/Aus-Anzeigeleuchte
- D- Ein/Aus-Taste
- E- Straightener Verschlusskappe

AR الوصف

- A- الألواح السيراميكية
- B- الجسم
- C- مصباح مؤشر "On/Off" التشغيل
- D- زر "On/Off" التشغيل / إيقاف التشغيل
- E- زر قفل المكواة

PT DESCRIÇÃO:

- A- Placas de cerâmica
- B- Corpo
- C- Indicator luminoso de ligar/desligar
- D- Botão de ligar/desligar
- E - Tampa de bloqueio do alisador

FR DESCRIPTION :

- A- Plaques céramiques
- B- Corps
- C- Voyant lumineux marche/arrêt
- D- Bouton marche/arrêt
- E- Capuchon de verrouillage du lisseur

IT DESCRIZIONE:

- A-Piastre di ceramica
- B-Corpo
- C- Spia di indicazione "On/Off"
- D- Pulsante "On/Off"
- E-Coperchio piastra lisciante

BG ОПИСАНИЕ:

- A – Керамични плочи
- B – Корпус
- C – Индикаторна лампичка „Вкл./Изкл.“
- D – Бутон „Вкл./Изкл.“
- E – Капачка за заключване на пресата за изправяне на коса

No utilice el producto en animales.

Sujete siempre la plancha por el cuerpo (B) durante su uso. Desconecte inmediatamente el producto de la red en caso de detectar averías o daños y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica autorizado.

A fin de evitar riesgos o peligros, no abra el aparato. Solo personal técnico cualificado del servicio de asistencia técnica oficial de la marca puede llevar a cabo reparaciones u otras operaciones en el aparato.

Cualquier uso incorrecto o manejo inadecuado del producto anulará e invalidará la garantía. Sólo un centro de asistencia técnica autorizado puede efectuar reparaciones en el producto.

B&B TRENDS, S.L. declina cualquier responsabilidad por los daños que puedan ocasionarse a personas, animales u objetos como consecuencia de la no observación de las advertencias anteriores.

INSTRUCCIONES DE USO

Encienda la plancha enchufándola y presionando el botón de encendido (C). La luz indicadora se encenderá (D) y la plancha estará lista para utilizarse en poco más de un minuto.

Para alisar (Imagen 1), separe el pelo por capas y coja cada capa desde arriba, cerca de la raíz, y luego deslice la plancha hacia abajo hasta que llegue a las puntas. Para hacer que su pelo quede ondulado o rizado (Imagen 2), separe el pelo en capas y coja un mechón. Coloque las puntas de cada mechón en la plancha y gírela hasta que el pelo quede enrollado a su alrededor. Espere unos segundos y luego haga deslizar la plancha hacia abajo suavemente.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Desenchufe el aparato cuando no tenga la intención de usarlo durante un tiempo prolongado para prolongar su vida útil. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado antes de limpiarlo. Este aparato sólo debe limpiarse con un paño húmedo y no se deben usar productos químicos.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO



Este producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos, conocida como RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), que establece el marco legal aplicable en la Unión Europea para la eliminación y el reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos. No tire este producto a la basura. Llévelo al centro de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos más cercano.

Esperamos que esté satisfecho con este producto.