


# Lavadora

Modelo: WW9\*T\*\*\*\*\*(\*) / WW8\*T\*\*\*\*\*(\*) / WW7\*T\*\*\*\*\*(\*)

- Enhorabuena por su nueva lavadora Samsung. Este manual contiene información importante para la instalación, el uso y el mantenimiento del electrodoméstico. Lea este manual detenidamente antes de usar la lavadora para garantizar que conoce cómo utilizar de manera segura y eficiente las características y funciones que le ofrece su nueva lavadora.
- Para consultar las instrucciones detalladas sobre la instalación y la limpieza de la lavadora, e información del diseño ecológico (según (EU)2019/2023), visite la página web de Samsung (<http://www.samsung.com>), vaya a Soporte > Página de inicio de Soporte e introduzca el nombre del modelo. También puede descargar e instalar la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil y luego abrir **HomeCare Wizard** en SmartThings para conocer consejos y pautas.
- Para comprobar el nombre del modelo del producto, consulte la etiqueta que acompaña al producto.

## Piezas incluidas



- 01 Dosificador automático
- 02 Palanca de desbloqueo
- 03 Cubeta para detergente
- 04 Panel de control
- 05 Puerta
- 06 Tambor
- 07 Filtro para residuos
- 08 Tubo de desagüe de emergencia
- 09 Tapa del filtro
- 10 Encimera
- 11 Enchufe
- 12 Manguera de desagüe
- 13 Patas niveladoras



Llave



Tapones de los tornillos



Guía de la manguera



Manguera de agua fría



Manguera de agua caliente



Fijador del tapón

## Accesorios (no suministrados)

- Kit de apilamiento
  - SKK-DF (solo los modelos WW\*\*T5\*\*\*\*(\*), WW7\*T\*\*\*\*\*(\*), WW8\*T6\*\*\*\*(\*), WW8\*T7\*\*\*\*(\*), WW9\*T6\*\*\*\*(\*), WW9\*T7\*\*\*\*(\*))
  - SK-DH (solo los modelos WW1\*T\*\*\*\*\*(\*), WW8GT6\*\*\*\*(\*), WW8\*T6\*6\*\*\*(\*), WW8\*T7\*6\*\*\*(\*), WW\*\*T8\*\*\*\*(\*), WW\*\*T9\*\*\*\*(\*), WW9\*T6\*6\*\*\*(\*))
  - Se requiere un kit de apilamiento para apilar una secadora en una lavadora.

 **NOTA**

- Llave: Para retirar los tornillos de transporte y nivelar la lavadora.
- Tapones de los tornillos: Para cubrir los agujeros tras retirar los tornillos de transporte. El número de tapones de tornillos que se facilita (de 3 a 6) depende del modelo.
- Guía de la manguera: Para colgar la manguera de desagüe en el tubo de desagüe o en el lavabo.
- Manguera de agua fría/caliente: Para suministrar agua a la lavadora. (La manguera de agua caliente es solo para los modelos aplicables.)

## Información de seguridad

---

### Símbolos de seguridad importantes

---

Significado de los iconos y símbolos utilizados en este manual del usuario:

 **ADVERTENCIA**

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar lesiones personales graves, la muerte o daños materiales.

 **PRECAUCIÓN**

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar lesiones personales o daños materiales.

 **NOTA**

Indica la existencia de un riesgo de lesiones personales o daños materiales.

Estos símbolos de advertencia tienen la función de evitar que usted y otras personas se lesionen.

Sígalos atentamente.

Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

Como en todo aparato que usa electricidad y tiene piezas móviles, existen peligros potenciales. Para manejar este aparato con seguridad debe familiarizarse con el funcionamiento y tener cuidado cuando lo utilice.

### Precauciones de seguridad importantes

---

 **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales cuando utilice el aparato, siga las instrucciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Este electrodoméstico no pueden utilizarlo personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de conocimiento y experiencia, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les instruya sobre el uso seguro del aparato.

2. **Para uso en Europa:** Este electrodoméstico pueden utilizarlo los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de conocimiento y experiencia, si se les supervisa o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben limpiarlo ni hacer tareas de mantenimiento sin supervisión.
3. Vigile a los niños pequeños para que no jueguen con el electrodoméstico.
4. **Para uso en Europa:** Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que se les vigile en todo momento.
5. Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, su agente de servicio o personal igualmente cualificado a fin de evitar riesgos de accidentes.
6. Se deben utilizar las mangueras nuevas suministradas con el electrodoméstico; no reutilice las mangueras antiguas.
7. En electrodomésticos con aberturas de ventilación en la base, evite que queden obstruidas por una alfombra.
8. **PRECAUCIÓN:** Para evitar riesgos derivados de la conexión inadvertida del termofusible, este electrodoméstico no se debe suministrar con un dispositivo de conexión externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la empresa eléctrica pueda conectar o desconectar regularmente.
9. Este aparato está diseñado para uso doméstico solamente y no debe utilizarse:
  - cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales

- granjas
- zonas de uso de los clientes en hoteles, moteles o entornos de tipo residencial
- hostales y casas de huéspedes; áreas de uso común en bloques de pisos ni lavanderías.

## Advertencias críticas sobre la instalación

### ADVERTENCIA

La instalación de este electrodoméstico debe efectuarla un técnico o una empresa de servicios acreditada.

- De no hacerlo así, se puede producir una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el electrodoméstico o lesiones personales.

El electrodoméstico es pesado y deberá tener cuidado al levantarlo.

Enchufe el cable de alimentación con firmeza en una toma de corriente de pared que cumpla con las especificaciones eléctricas locales. Utilice esta toma solo para este aparato y no utilice un alargador.

- Compartir la toma de pared con otros aparatos mediante una regleta o un cable alargador puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente coincidan con las especificaciones del producto. De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Elimine regularmente cualquier sustancia extraña como polvo o agua de los terminales y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño seco.

- Desenchufe el cable de alimentación y límpielo con un paño seco.
- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente de la pared de manera que el cable baje hacia el suelo.

- Si enchufa el cable de alimentación en la dirección opuesta, los cables eléctricos del interior del cable se pueden dañar y producir una descarga eléctrica o un incendio.

Mantenga los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños ya que pueden resultar peligrosos para ellos.

- Si un niño introduce la cabeza en una bolsa, se puede asfixiar.

Si el aparato, el enchufe o el cable de alimentación están dañados, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.

El aparato debe estar correctamente conectado a tierra.

No realice la conexión a tierra sobre una tubería de gas, una tubería de agua de plástico o una línea telefónica.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el electrodoméstico.
- No enchufe el cable de alimentación a una toma de pared que no tenga una conexión a tierra adecuada y asegúrese de que cumpla las regulaciones locales y nacionales.

No instale este aparato cerca de un calentador o de materiales inflamables.

No instale este aparato en un lugar húmedo, grasiento o lleno de polvo, ni expuesto a la luz directa del sol o al agua (gotas de lluvia).

No instale este aparato en un lugar expuesto a bajas temperaturas.

- Las tuberías podrían helarse y reventar.

No instale el producto en un lugar donde puedan producirse fugas de gas.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice un transformador eléctrico.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice un enchufe ni un cable de alimentación dañados, ni una toma de pared aflojada.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.

No retuerza ni ate el cable de alimentación.

No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no coloque objetos pesados sobre él, no lo haga pasar entre objetos ni por detrás del aparato.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.

- Para desenchufar el cable sujételo por el enchufe.
- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Este aparato debe instalarse de manera que la toma de corriente, los grifos de suministro de agua y las tuberías de desagüe sean accesibles.

Si la reparación del producto la realiza un proveedor de servicios no autorizado, o la efectúa por su cuenta o no la realiza un profesional, Samsung no asume ninguna responsabilidad por los daños ocasionados al producto, las lesiones ni cualquier otro problema de seguridad del producto fruto de cualquier intento de reparación que no siga estrictamente estas instrucciones de reparación y mantenimiento. La garantía no cubrirá los daños ocasionados al producto fruto de un intento de reparación por parte de terceros ajenos a un proveedor de servicios certificado de Samsung.

## Precauciones de instalación

### PRECAUCIÓN

Este electrodoméstico debe instalarse de modo que el enchufe sea accesible.

- De no hacerlo así, se podría producir una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga eléctrica.

Instale el electrodoméstico sobre una superficie sólida y nivelada que pueda soportar su peso.

- De lo contrario se podrían producir vibraciones, movimientos o ruidos anormales o problemas con el aparato.

## Advertencias críticas sobre el uso

### ADVERTENCIA

Si se inunda el aparato, cierre inmediatamente el suministro de agua y de alimentación eléctrica y póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.

- No toque el cable de alimentación con las manos húmedas.
- Se podría producir una descarga eléctrica.

Si el aparato genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio técnico más cercano.

- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de escape de gas (como propano, GLP, etc.), ventile inmediatamente y no toque el enchufe. No toque el aparato ni el cable de alimentación.

- No utilice un ventilador.
- Una chispa podría provocar una explosión o un incendio.

Retire la palanca de la puerta de la lavadora antes de proceder a la eliminación del aparato.

- Si un niño queda atrapado en su interior podría morir asfixiado.

Retire el embalaje (espuma, poliestireno) de la parte inferior de la lavadora antes de utilizarla.

No lave prendas manchadas de gasolina, queroseno, benceno, disolvente de pintura, alcohol ni otras sustancias inflamables.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No fuerce la apertura de la puerta de la lavadora durante el funcionamiento (lavado a alta temperatura/secado/centrifugado).

- Si sale agua de la lavadora podría causar quemaduras o dejar el suelo resbaladizo. Podría lesionarse.
- Forzar la apertura de la puerta podría dañar el aparato o causar lesiones personales.

No toque el cable de alimentación con las manos húmedas.

- Se podría producir una descarga eléctrica.

No apague el aparato desenchufando el cable de alimentación mientras está funcionando.

- Al volver a enchufar el cable se podrían producir chispas y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No deje que los niños se suban al aparato o se introduzcan en él.

- Se podrían producir descargas eléctricas, quemaduras o lesiones personales.

No introduzca los dedos ni ningún objeto metálico debajo de la lavadora en funcionamiento.

- Podría lesionarse.

No desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Sujete el enchufe firmemente y tire de él en línea recta.

- Un cable de alimentación dañado podría provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

No intente reparar, desmontar ni modificar el aparato usted mismo.

- No utilice un fusible (alambre de cobre, acero, etc.) que no sea estándar.
- Para reparar el aparato o para volver a instalarlo, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.
- De no hacerlo así, se podrían producir descargas eléctricas, un incendio, problemas con el aparato o lesiones personales.

Si la manguera de suministro del agua se afloja del grifo y se inunda el aparato, desenchufe el cable de alimentación.

- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Desenchufe el cable de alimentación cuando no vaya a usar el aparato durante un periodo prolongado o durante una tormenta eléctrica.

- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Si ha penetrado en el aparato cualquier sustancia extraña, desenchufe el cable y póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Samsung más cercano.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No deje que los niños (o los animales domésticos) jueguen encima ni en el interior de la lavadora. La lavadora no se abre fácilmente desde dentro y un niño podría lesionarse seriamente si quedase atrapado.

## Precauciones sobre el uso

### PRECAUCIÓN

Si la lavadora está sucia de detergente, tierra, restos de comida u otras sustancias, desenchufe el cable de alimentación y límpiela con un paño suave y húmedo.

- De no hacerlo así, la lavadora se podría decolorar, deformar, dañar u oxidar.

Un impacto fuerte podría romper el vidrio frontal. Tenga cuidado al utilizar la lavadora.

- Si se rompe el vidrio se podrían causar lesiones personales.

Abra el grifo lentamente tras un periodo prolongado de inactividad, fallo en el suministro del agua o cuando se haya vuelto a conectar la manguera de suministro del agua.

- La presión del aire de la manguera de suministro o de la conducción de agua podría dañar una pieza del aparato o provocar fugas de agua.

Si se produce un fallo en el desagüe durante el funcionamiento, compruebe si hay algún problema en el sistema de desagüe.

- Si se utiliza la lavadora cuando está inundada debido a un problema con el desagüe, se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

Introduzca completamente la ropa en la lavadora para que no quede ninguna prenda atrapada por la puerta.

- Si alguna prenda queda atrapada por la puerta, se podría dañar la ropa o la lavadora o producirse una fuga de agua.

Cierre el suministro de agua cuando no utilice la lavadora.

- Asegúrese de que los tornillos del conector de la manguera de suministro del agua están apretados firmemente.

Compruebe que en el cierre de goma y en la puerta de cristal no haya sustancias extrañas (por ejemplo, residuos, hilos, cabellos, etc.).

- Si hay alguna sustancia extraña en la puerta, o la puerta no está bien cerrada, se podrían producir fugas de agua.

Antes de utilizar el aparato, abra el grifo y compruebe que el conector de la manguera de suministro del agua está bien apretado y que no hay fugas de agua.

- Si los tornillos del conector de la manguera de suministro del agua están flojos, se podrían producir fugas de agua.

El aparato que ha adquirido está diseñado para uso exclusivamente doméstico.

La utilización con fines comerciales se considerará uso incorrecto del aparato. En este caso, el aparato no estará cubierto por la garantía estándar que ofrece Samsung y no se podrá atribuir a Samsung responsabilidad alguna por las averías o daños resultantes de dicho uso inadecuado.

No se apoye sobre el aparato ni deposite objetos encima (como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.).

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el aparato o lesiones personales.

No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del aparato.

- Además de ser perjudiciales para las personas, pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el aparato.

No coloque objetos que puedan generar campos electromagnéticos cerca de la lavadora.

- Se podrían causar lesiones personales por un mal funcionamiento.

El agua desaguada durante los ciclos de lavado a alta temperatura o de secado está caliente. No toque el agua.

- Podría quemarse o lesionarse.

El tiempo del proceso de desagüe puede variar en función de la temperatura del agua. Si la temperatura de agua es demasiado elevada, el proceso de desagüe comienza cuando se enfríe el agua.

No lave, centrifugue ni seque fundas de asiento, alfombrillas o ropa impermeable (\*) a menos que la lavadora tenga un ciclo especial para lavar estas prendas.

(\*): Ropa de cama de lana, protectores para la lluvia, chalecos para la pesca, pantalones de esquí, sacos de dormir, cubrepañales, sudaderas, fundas de bicicleta, moto y automóvil, etc.

- No lave alfombrillas gruesas o rígidas aunque lleven la marca de la lavadora en la etiqueta de indicaciones. Se podrían causar lesiones personales o daños en la lavadora, paredes, suelo o en las prendas debidos a vibraciones anormales.
- No lave alfombras ni felpudos con forro de goma. El forro de goma se puede desprender y adherirse al tambor, lo que puede resultar en un funcionamiento anómalo, por ejemplo un fallo en el desagüe.

No haga funcionar la lavadora sin la cubeta para detergente.

- Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales por una fuga de agua.

No toque el interior del tambor durante el secado, o nada más finalizar este, ya que está caliente.

- Podrían producirse quemaduras.

El cristal de la puerta se calienta durante el lavado y el secado. No toque el cristal de la puerta.

Tampoco permita que los niños jueguen cerca de la lavadora ni que toquen el cristal de la puerta.

- Podrían producirse quemaduras.

No introduzca la mano en la cubeta para detergente.

- La mano podría quedar atrapada por el dispositivo de entrada del detergente.

Retire el distribuidor de detergente líquido (solo en modelos aplicables) cuando utilice detergente en polvo.

- En caso contrario, podría producirse una fuga de agua por la parte delantera de la cubeta para detergente.

No introduzca en la lavadora ningún objeto (como zapatos, restos de comida, animales) que no sea ropa.

- Las vibraciones anormales podrían dañar la lavadora o causar lesiones o incluso la muerte en el caso de las mascotas.

No pulse los botones con objetos puntiagudos como alfileres, cuchillos, uñas, etc.

- Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales.

No lave ropa con manchas de los aceites, cremas o lociones que se encuentran habitualmente en establecimientos especializados en el cuidado de la piel o en salones de masajes.

- Se podría deformar el cierre de goma y producirse fugas de agua.

No deje objetos de metal, como imperdibles y horquillas, ni lejía en el tambor durante largos periodos de tiempo.

- Se podría oxidar el tambor.
- Si comienza a aparecer óxido en la superficie del tambor, aplique un agente limpiador (neutro) a la superficie y límpiela con una esponja. No utilice nunca un cepillo metálico.

No aplique directamente detergentes para limpieza en seco y no lave, enjuague o centrifugue ropa contaminada por este tipo de detergente.

- Se podría producir una combustión espontánea o un incendio debido al calor provocado por la oxidación del aceite.

No utilice el agua de los dispositivos de enfriamiento/calentamiento del agua.

- Podría causar averías en la lavadora.

No utilice jabón natural para lavado a mano en la lavadora.

- Si se endurece y se acumula en el interior de la lavadora, podría causar problemas en el aparato, decoloración, óxido o malos olores.

Introduzca los calcetines y los sujetadores en una bolsa de malla y lávelos con el resto de la colada.

No lave prendas grandes como ropa de cama dentro de la bolsa de malla.

- Se podrían causar lesiones personales debido a las vibraciones anormales.

No utilice detergente endurecido.

- Si se acumula en el interior de la lavadora, se podrían producir fugas de agua.

Compruebe que los bolsillos de las prendas que va a lavar están vacíos.

- Los objetos duros o afilados, como monedas, imperdibles, clavos, tornillos o piedras, pueden causar daños considerables en el aparato.

No lave prendas con grandes hebillas, botones y otros objetos metálicos duros.

Separe la colada por colores según la solidez del color y seleccione el ciclo, la temperatura de agua y la funciones adicionales recomendadas.

- Se podría producir decoloración o daños en los tejidos.

Tenga cuidado de no atrapar los dedos de los niños al cerrar la puerta.

- Se podrían causar lesiones personales.

Para evitar olores y moho, deje la puerta abierta después de un ciclo de lavado para permitir que el tambor se seque.

Para evitar la acumulación de cal, deje el cajón del detergente abierto después de un ciclo de lavado y seque su interior.

## Advertencias críticas sobre la limpieza

### ADVERTENCIA

No rocíe agua directamente en el interior del aparato para limpiarlo.

No utilice un agente de limpieza muy ácido.

No utilice benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el aparato.

- Se podría producir decoloración, deformación, daños, una descarga eléctrica o un incendio.

Antes de limpiar o efectuar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.

- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

## Declaración de conformidad (solo para modelos en red)

- Puede encontrar la información del Anuncio de código abierto en el manual del usuario registrado en el sitio web de Samsung.

## Instrucciones acerca de RAEE



### Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información acerca de los compromisos medioambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias del producto, como por ejemplo REACH, RAEE o baterías, visite nuestra página de sostenibilidad disponible en [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

### Eliminación del producto en Francia



**FR**  
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON    À DÉPOSER EN MAGASIN    À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU    OU    OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**FR**  
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + LIVRET + FEUILLE

BAC DE TRI

Séparez les éléments avant de trier

## Declaración de conformidad

Por la presente, Samsung declara que este equipo de radio se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE y los requisitos reglamentarios en el Reino Unido. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de Internet: La declaración de conformidad oficial puede consultarse en <http://www.samsung.com>, en Soporte > página de inicio de Soporte e introduciendo el nombre del modelo.

Potencia máxima de transmisión WiFi: 20 dBm a 2,412 GHz – 2,472 GHz

## Encendido de la WiFi (solo para modelos en red)

Al encender la WiFi se consume más energía. En un entorno en el que la WiFi se encuentre encendida frecuentemente, el consumo de energía real puede ser superior a los valores que se indican en la sección de especificaciones técnicas.

1. Mantenga pulsado  para encender la lavadora.
2. Mantenga pulsado .
  - 2-1. La lavadora entra en el modo PA y se conecta a su teléfono inteligente.
  - 2-2. Pulse  para autenticar su lavadora.
  - 2-3. Una vez finalizado el proceso de autenticación, su lavadora se ha conectado con éxito a la aplicación.

### NOTA

Toque y mantenga pulsado  durante 3 segundos para entrar en el menú **Funciones del sistema**, gire el dial de navegación para seleccionar WiFi y toque  para apagarlo.

## Consumo de energía en espera

Consumo de energía	Modo apagado	0,50 W
	Modo preparado en red	2,00 W
	Tiempo en modo preparado en red (wifi)	10 min



# Instalación

Siga detenidamente estas instrucciones para asegurar una adecuada instalación de la lavadora y evitar accidentes al hacer la colada.

## Requisitos para la instalación

### Suministro eléctrico y puesta a tierra

Utilice un circuito de derivación individual que se utilice solo para la lavadora.

Para asegurar una correcta conexión a tierra, la lavadora se suministra con un cable de alimentación con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para usar en una toma de corriente adecuadamente instalada y conectada a tierra.

Si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra, consulte con un electricista o un técnico de servicio acreditados. No modifique el enchufe que se proporciona con la lavadora. Si el enchufe no se adapta a la toma de corriente, haga que un electricista acreditado instale una toma adecuada.

#### ADVERTENCIA

- NO utilice un alargador.
- Utilice solo el cable de alimentación que se suministra con la lavadora.
- NO conecte el cable de toma de tierra a cañerías de plástico, conductos de gas o tuberías de agua caliente.
- Una instalación inapropiada del conductor de la toma de tierra puede causar una descarga eléctrica.

### Suministro de agua

La presión de agua adecuada para esta lavadora es de entre 50 kPa y 1000 kPa. Una presión del agua inferior a 50 kPa puede provocar que la válvula del agua no se cierre por completo o que el tambor tarde demasiado en llenarse y se apague la lavadora. Los grifos del agua deben estar a menos de 120 cm de la parte posterior de la lavadora para que lleguen las mangueras de entrada suministradas.

Para reducir el riesgo de fugas de agua:

- Asegúrese de que los grifos de agua son fácilmente accesibles.
- Cierre los grifos cuando no se use la lavadora.
- Compruebe periódicamente las juntas de las mangueras de entrada para ver si hay fugas.

#### PRECAUCIÓN

Antes de usar la lavadora por primera vez, compruebe que no hay fugas en todas las conexiones de la válvula del agua y los grifos.

### Desagüe

Samsung recomienda un tubo vertical de 60-90 cm de altura. La manguera de desagüe debe conectarse a la tubería vertical mediante la mordaza de la manguera, y la tubería vertical debe cubrir totalmente la manguera de desagüe.





## Suelo

Para obtener un mejor rendimiento, la lavadora se debe instalar sobre una superficie sólida. Los suelos de madera a menudo se deben reforzar para reducir las vibraciones y los desequilibrios de la carga. Las alfombras y los revestimientos sintéticos no resisten bien a las vibraciones y pueden causar que la lavadora se desplace ligeramente durante el centrifugado.



### PRECAUCIÓN

NO instale la lavadora sobre una plataforma o una estructura poco sólida.

## Temperatura del agua

No instale la lavadora en zonas donde el agua se pueda congelar, ya que la lavadora siempre retiene algo de agua en las válvulas, la bomba y las mangueras. Si queda agua congelada dentro de las conexiones se pueden dañar las correas, la bomba y otros componentes de la lavadora.

## Instalación en armario

Separaciones mínimas para un funcionamiento estable:

- Laterales: 25 mm, Parte superior: 25 mm, Parte posterior: 50 mm, Parte delantera: 550 mm

Si se instala una lavadora y una secadora en el mismo lugar, el frontal del armario debe tener una abertura de al menos 550 mm sin obstrucciones. Una lavadora sola no requiere una abertura de ventilación específica.

## Instalación paso a paso

### PASO 1 Seleccionar una ubicación

Requisitos de la ubicación:

- Una superficie resistente y nivelada sin alfombras ni revestimientos que puedan obstruir la ventilación
- No debe recibir la luz directa del sol
- Espacio suficiente para la ventilación y el cableado
- La temperatura ambiente debe ser siempre superior al punto de congelación (0 °C)
- Alejada de una fuente de calor




### NOTA

- Para evitar una vibración excesiva durante el funcionamiento de la lavadora, tenga en cuenta la estabilidad en primer lugar.
- Instale la lavadora en un suelo firme y plano.
- No instale la lavadora en suelos blandos ni en revestimientos de suelo.
- Si instala la lavadora en un suelo de madera, instale un panel de madera resistente al agua (mín. 1,18 pulgadas/30 mm de grosor) en el suelo. También recomendamos instalar la lavadora en el rincón del suelo de madera.



## PASO 2 Retirar los tornillos de transporte



1. Desembale el producto y retire todos los tornillos de transporte.
2. Inserte los **tapones de los tornillos (B)** en los agujeros (marcados con círculos en la imagen).


### NOTA

El número de tornillos de transporte puede variar según el modelo.

### ADVERTENCIA

- Para evitar lesiones, cubra los agujeros con los tapones de los tornillos tras retirar los tornillos de transporte. No mueva la lavadora sin los tornillos de transporte en su sitio. Monte los tornillos de transporte antes de mover la lavadora a otro lugar. Guarde los tornillos de transporte en un lugar seguro por si los necesita en el futuro.
- Los materiales de embalaje pueden resultar peligrosos para los niños. Mantenga todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera de su alcance.


## PASO 3 Ajustar las patas niveladoras



Ajuste las patas niveladoras para nivelar la lavadora. Una vez nivelada, apriete las tuercas con una llave.

### PRECAUCIÓN

Asegúrese de que todas las patas niveladoras están apoyadas en la superficie del suelo para evitar que la lavadora se mueva o genere ruido por la vibración. A continuación, compruebe que la lavadora no se cojea. Si no se cojea, apriete las tuercas.



### PRECAUCIÓN


Al instalar el producto asegúrese de que las patas niveladoras no presionan el cable de alimentación.



## PASO 4 Conectar la manguera de agua

### NOTA

Estas instrucciones son para el grifo roscado. Para obtener instrucciones más detalladas o instrucciones para conectar la manguera de desagüe a un grifo no roscado, visite la página web que aparece en la portada de este manual y compruebe el manual de la web.



1. Conecte la manguera de agua al grifo y gire hacia la derecha para apretar.

### PRECAUCIÓN

Antes de conectar la manguera de desagüe, asegúrese de que el conector de la manguera tiene una arandela de goma. No use la manguera si falta la arandela o está dañada.

2. Conecte el otro extremo de la manguera de agua a la válvula de entrada situada en la parte posterior de la lavadora y gire hacia la derecha para apretar.
3. Abra el grifo del agua lentamente y asegúrese de que no hay fugas en las conexiones. Si hubiera fugas de agua, repita los pasos 1 y 2.

### ADVERTENCIA


Si hay una fuga de agua, detenga el funcionamiento de la lavadora y desenchúfela de la corriente. A continuación, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung en caso de fuga de la manguera, o con un fontanero en caso de fuga del grifo. De no hacerlo, se puede producir una descarga eléctrica.

### PRECAUCIÓN


No estire la manguera de agua a la fuerza. Si la manguera resulta demasiado corta, sustitúyala por otra manguera de alta presión más larga.

## PASO 5 Colocar la manguera de desagüe


La manguera de desagüe puede colocarse de tres formas:



Sobre el borde de un lavabo



En una tubería de desagüe



En un ramal de la tubería de desagüe del lavabo

### PRECAUCIÓN

Retire la tapa del ramal de la tubería de desagüe antes de conectar la tubería de desagüe.



## PASO 6 Encendido

Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente protegida por un fusible o un disyuntor. Luego toque y mantenga pulsado  durante 3 segundos para encender la lavadora.


### NOTA

- Antes del primer lavado, debe poner un programa de lavado completo sin ninguna prenda en el tambor.
- Si la pantalla no responde a las entradas de control. Retire el adhesivo.

## Ejecutar calibración

- La configuración inicial incluye el proceso de calibración posterior a la selección del idioma. Debe ejecutar el proceso de calibración antes de usar la lavadora.
- Vacíe el tambor y luego toque  para iniciar la calibración.
- Cuando la calibración haya finalizado, la alimentación se apaga y después se enciende automáticamente.
- Si quiere ejecutar la calibración de nuevo, toque y mantenga pulsado  para entrar en las funciones del sistema y seleccione **Calibración**.

## Dosificador automático



### PRECAUCIÓN

- Asegúrese de vaciar el cajón del detergente antes de desplazar la lavadora.
- No coloque detergente en la cubeta sin los compartimentos del detergente y del suavizante.
- La lavadora deja de funcionar si abre la cubeta para detergente mientras se suministra agua.

### NOTA

- Aparece el mensaje «Cajón detergente abierto» si el cajón detergente no está completamente cerrado. Cierre el cajón del detergente antes de iniciar la lavadora.
- Si aparece el mensaje «Añadir detergente», «Añadir suavizante» o «Añadir deterg. y suaviz.» en la pantalla, rellene el compartimento correspondiente. Después de añadir detergente o suavizante, la alerta de relleno desaparecerá cuando la lavadora finalice un programa.
- El detergente/suavizante no se dosifica automáticamente en el programa Lana. Para dosificar el detergente/suavizante en el programa Lana, debe ajustar manualmente el nivel de entrada del detergente/suavizante.
- Puede ser difícil abrir el cajón del detergente solo con la punta de los dedos. Agarre el asa del cajón del detergente firmemente y tire para abrirlo.
- Empuje el cajón de detergente hasta el final para cerrarlo. Oirá un clic cuando el cajón esté bien cerrado.
- Mantenga la puerta abierta para que el interior del tambor y el cajón de detergente puedan estar bien ventilados.
- Mantenga siempre cerradas las tapas del cajón de detergente y del compartimento de detergente/suavizante, excepto cuando añada detergente o suavizante. El aire puede entrar por todo el interior y puede secar el detergente o el suavizante.
- Es posible que salga algo de detergente del cajón de detergente mientras se retira el cajón de la lavadora. Esto es normal.



- Verifique las aberturas de los contenedores para detergente y suavizante, gire las tapas para abrirlas y, a continuación, llene con detergente y suavizante hasta la línea MAX.
- No utilice una mezcla de detergente y suavizante.
- Mantenga siempre el contenedor para detergente con la tapa cerrada.

### Ajuste de la cantidad de entrada de detergente/suavizante

Siga estas instrucciones para aumentar o disminuir la cantidad de detergente/suavizante que se dosifica automáticamente.



1. Pulse **+**.
2. Gire el Dial de Navegación para seleccionar **Dosis lavado** o **Dosis aclara.**.
  - **Dosis lavado:** Puede seleccionar la cantidad de detergente que desea que entre.
  - **Dosis aclara.:** Puede seleccionar la cantidad de suavizante que desea que entre.
3. Pulse **O** para cambiar este ajuste.
  - El ajuste predeterminado es Medio.
  - Puede seleccionar entre Medio, Alto, Off o Bajo.

### Ajuste de la dureza del agua/concentración del ablandador de agua.



1. Mantenga pulsado **+** durante 3 segundos.
2. Gire el Dial de Navegación para seleccionar **Dureza agua** o **Suavizante**.
3. Pulse **O** para cambiar este ajuste.
  - El ajuste predeterminado para la dureza del agua es Medio; se puede seleccionar entre Medio, Dura o Blanda.
  - El ajuste predeterminado para el nivel de concentración del suavizante es 1x; se puede seleccionar entre 1x, 2x o 3x.

### NOTA

La cantidad de entrada de suavizante disminuye si ajusta el nivel de concentración a 2x o 3x.



# Funcionamiento

Para obtener información detallada sobre el uso de la lavadora, consulte el manual de una hoja que se facilita. (Guía de funcionamiento de la lavadora)

## NOTA

Los nombres de los programas y funciones que aparecen en este manual pueden diferir de los de su producto.

## Lista de ciclos y opciones

### Cycle

Eco 40-60	Algodón	Lavado IA	Rápido 15'
Super Speed	Menos microf.	Lavado en frío	Lana
Ropa de cama	Impermeable	Camisas	Toallas
Higiene	Ropa de bebé	Aclarar+Centrifug.	Desaguar/Centrifug
Limpieza tambor+	Limpieza tambor	Día nublado	Ropa deportiva
Color	Sintéticos	Delicados	Ropa vaquera
Lavado silencioso	Mezcla		

- **Limpieza tambor+/Limpieza tambor:** solo modelos aplicables  
No utilice productos de limpieza para limpiar el tambor. Los residuos químicos depositados en el tambor pueden causar daños a la ropa o al tambor de la lavadora.
- **Super Speed, Mezcla, Lavado IA, Menos microf.:** solo modelos aplicables

## NOTA

El tiempo real de lavado puede diferir del tiempo estimado que aparece inicialmente en el panel de control al seleccionar el programa.

### Funciones adicionales

Toque  para seleccionar una de las siguientes opciones.

QuickDrive	Prelavado	Intensivo	Remojo burbujas
Dosis lavado	Dosis aclara.	Mis Programas	Fin Diferido
Bloqueo panel			

- **Bloqueo panel:** Toque **O** para bloquear todos los botones salvo el botón .
- **QuickDrive:** Solo los modelos WW\*\*T8\*\*\*\*(\*), WW\*\*T7\*\*\*\*(\*).
- **Fin Diferido:** Puede establecer que la lavadora finalice automáticamente el lavado a una hora determinada, eligiendo un tiempo de retardo de entre 1 h y 24 h (en incrementos de 1 h). La hora que aparece en la pantalla indica el momento de finalización del lavado.

## Funciones del sistema


Toque y mantenga pulsado  durante 3 segundos para entrar en el menú de funciones del sistema para cambiar las siguientes opciones.

Dureza agua	Suavizante	Patrón de IA	Alarma
Calibración	WiFi	Idioma	Resetear

- **Alarma:** Puede activar o desactivar la melodía de finalización del programa. Sin embargo, los demás sonidos permanecen activos.
- **Smart Control:** Encienda Smart Control para activar el control del aparato.

## AddWash (solo modelos aplicables)

Para añadir colada una vez iniciado el lavado, use la puerta AddWash.



1. Toque  para detener el ciclo de lavado.
2. Empuje la parte superior de la puerta AddWash para desbloquear la puerta. La puerta se hundirá ligeramente cuando la empuje y luego se abrirá.
3. Abra la puerta AddWash completamente y a través de ella introduzca en el tambor las prendas que desee añadir.
4. Levante la puerta AddWash para devolverla a su posición y luego bloquee la puerta empujando la parte superior de la misma hasta que oiga un clic. Vuelva a tocar  para reanudar el ciclo de lavado.

### NOTA

Si la puerta AddWash está bien cerrada, no saldrá agua del tambor. Pueden formarse gotas de agua alrededor de la puerta AddWash, pero el agua no procede del tambor. Esto es normal.

### La puerta AddWash no se abre y aparece el mensaje «Puerta AddWash abierta».

Este mensaje aparece cuando se intenta abrir la puerta AddWash con la máquina en funcionamiento. La máquina detecta que la puerta AddWash está ligeramente abierta y deja de funcionar por razones de seguridad.

Si este es el caso, cierre la puerta AddWash y toque  para reanudar el funcionamiento.

### ¿Cuándo no debo abrir la puerta AddWash?

No debe abrir la puerta AddWash:

- Cuando la temperatura interna es superior a 50 °C.
- Durante un programa de limpieza del tambor como Limpieza tambor+. En esos ciclos no hay colada en el tambor.

### PRECAUCIÓN

No empuje la puerta AddWash para intentar abrirla cuando se ejecuta el proceso de secado o de lavado con esterilización. Podría salir vapor caliente.



## SmartThings

---

### Conexión WiFi

En el teléfono inteligente o en la tableta, vaya a **Settings (Ajustes)**, encienda la conexión inalámbrica y seleccione un PA (Punto de Acceso).

- Este aparato admite los protocolos WiFi 2,4 GHz.

### Descargar

En una tienda de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) encontrará la aplicación SmartThings buscando la palabra «SmartThings». Descargue e instale la aplicación en su dispositivo.



#### NOTA

La aplicación puede modificarse sin aviso con el fin de mejorar su rendimiento.

### Inicio de sesión

En primer lugar debe iniciar sesión en SmartThings con su cuenta de Samsung. Para crear una nueva cuenta de Samsung, siga las instrucciones de la aplicación. No es necesaria otra aplicación para crear la cuenta.



#### NOTA

Si tiene una cuenta de Samsung, úsela para iniciar sesión. El usuario de un teléfono inteligente o una tableta Samsung registrados inicia la sesión automáticamente.

### Para registrar su aparato en SmartThings

1. Asegúrese de que su teléfono inteligente o tableta están conectados a una red inalámbrica. Si no lo están, vaya a **Settings (Ajustes)**, encienda la conexión inalámbrica y seleccione un PA (Punto de Acceso).
2. Abra **SmartThings** en su teléfono inteligente o tableta.
3. Cuando aparezca el mensaje «A new device is found. (Se ha encontrado un nuevo dispositivo.)», seleccione **Add (Añadir)**.
4. Si no aparece ningún mensaje, seleccione **+** y seleccione su aparato en la lista de dispositivos disponibles. Si su aparato no está en la lista, seleccione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)** y después añada manualmente su aparato.
5. Registre el aparato en la aplicación SmartThings como se explica a continuación.
  - a. Añada el aparato a SmartThings. Asegúrese de que el aparato está conectado a SmartThings.
  - b. Una vez finalizado el registro, el aparato aparece en el teléfono inteligente o en la tableta.

## Smart Control

---

Tras conectar el producto a SmartThings, puede controlarlo a distancia.

Cuando haya cargado la lavadora y cerrado la puerta, toque **Smart Control** y controle la lavadora cómodamente, añadiendo ciclos de aclarado, centrifugado o secado con la aplicación SmartThings.



# Mantenimiento

Para obtener más instrucciones sobre la limpieza de la lavadora, visite la página web que aparece en la portada de este manual y compruebe el manual de la web.


## Limpieza

### Cubeta para detergente

1. Sujutando la palanca de desbloqueo en su interior, tire de la cubeta para detergente para sacarlo.
2. Abra la tapa y limpie con agua el interior de los compartimentos de detergente o suavizante.
  - Limpie el agua y cierre las tapas cuando termine de limpiarlas.
3. Limpie el hueco de la cubeta con un cepillo para botellas para eliminar los residuos de detergente y la cal que pueda haber.
4. Vuelva a colocar la cubeta para detergente en la lavadora.

### Desagüe de emergencia

Si se produce una interrupción del suministro eléctrico, vacíe el agua del tambor antes de sacar la ropa.




1. Apague y desenchufe la lavadora de la toma de corriente.
2. Abra la tapa del filtro (A).
  - TIPO 1: Presione suavemente la parte superior de la tapa del filtro (A) para abrirla.
  - TIPO 2: Presione el pestillo de la tapa del filtro (A) para abrirla.
3. Ponga un recipiente grande y vacío alrededor de la tapa y extienda el tubo de desagüe de emergencia hacia el recipiente mientras sujeta el tapón del tubo (B).
4. Abra el tapón del tubo y deje que el agua del tubo de desagüe de emergencia (C) se vacíe en el recipiente.
5. Cuando se haya vaciado, cierre el tapón y vuelva a insertar el tubo. A continuación, cierre la tapa del filtro.

### NOTA

Debe utilizarse un recipiente grande porque el tambor puede contener más agua de lo esperado.

## Filtro para residuos



1. Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
2. Vacíe el agua restante del tambor. (Para obtener más detalles, consulte la sección de **Desagüe de emergencia**.)
3. Abra la tapa del filtro.
  - TIPO 1: Presione suavemente la parte superior de la tapa del **filtro** para abrirla.
  - TIPO 2: Presione el pestillo de la tapa del **filtro** para abrirla.
4. Gire el botón del filtro de residuos hacia la izquierda y vacíe el agua restante.
5. Limpie el filtro de residuos con un cepillo suave. Asegúrese de que la bomba de desagüe situada dentro del filtro no está obstruida.
6. Vuelva a colocar el filtro de residuos y gire el la manilla del filtro hacia la derecha.

## Puerta AddWash (solo modelos aplicables)



1. Abra la puerta AddWash.
2. Use un paño húmedo para limpiar la puerta AddWash.
  - No utilice productos de limpieza. Puede producirse una decoloración.
  - Tenga cuidado cuando limpie el embalaje de goma y el **mecanismo de bloqueo (A)**.
  - Limpie periódicamente la zona de la puerta.
3. Límpiela y cierre la puerta AddWash hasta oír un clic.

### PRECAUCIÓN

#### Descongelación de la lavadora

La lavadora se puede congelar si la temperatura desciende por debajo de los 0 °C.

1. Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
2. Vierta agua templada en el grifo de agua para aflojar la manguera de agua.
3. Desconecte la manguera de agua y sumérjala en agua templada.
4. Vierta agua templada en el tambor y déjela unos 10 minutos.
5. Vuelva a conectar la manguera de agua al grifo.

# Solución de problemas

Si hay algún problema, compruebe el mensaje de información que aparece en la pantalla LCD y siga las instrucciones.

Si el problema continúa, póngase en contacto con el centro de servicio.

## Puntos de comprobación

Si tiene algún problema con la lavadora, en primer lugar consulte la tabla siguiente y pruebe estas sugerencias.

Problema	Actuación
No se pone en marcha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si la lavadora está enchufada.</li> <li>• Compruebe si la puerta está bien cerrada.</li> <li>• Asegúrese de que los grifos están abiertos.</li> <li>• Toque ▷   para iniciar la lavadora.</li> <li>• Asegúrese de que la función Child Lock (Seguridad para Niños) no está activada.</li> <li>• Antes de que la lavadora empiece a llenarse, emitirá una serie de ruidos de comprobación del bloqueo de la puerta y se hará un vaciado rápido del agua.</li> <li>• Compruebe el fusible o vuelva a conectar el disyuntor.</li> <li>• Compruebe si la corriente llega correctamente.</li> <li>• Detectado un bajo voltaje.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compruebe que el cable de alimentación está enchufado.</li> </ul> </li> <li>• Asegúrese de que no hay ninguna prenda atrapada por la puerta.</li> <li>• El mensaje «Puerta AddWash abierta» aparece cuando abre la puerta AddWash sin tocar ▷  . Si esto ocurre, tome una de las medidas siguientes:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presione la puerta AddWash para cerrarla correctamente. Toque ▷   e inténtelo de nuevo.</li> <li>- Para añadir colada, abra la puerta AddWash e introdúzcala. Cierre la puerta AddWash por completo. Luego toque ▷   para reanudar el funcionamiento.</li> </ul> </li> </ul>
No hay suministro de agua o el suministro de agua es insuficiente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abra completamente el grifo del agua.</li> <li>• Compruebe si la puerta está bien cerrada.</li> <li>• Asegúrese de que la manguera de suministro de agua no está congelada.</li> <li>• Asegúrese de que la manguera de agua no está retorcida ni obstruida.</li> <li>• Asegúrese de que hay suficiente presión de agua.</li> <li>• Asegúrese de que los grifos de agua fría y de agua caliente están correctamente conectados.</li> <li>• Limpie el filtro de malla si está obstruido.</li> </ul>
Después de un ciclo, queda detergente en la cubeta para detergente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que la lavadora esté funcionando con una presión de agua suficiente.</li> <li>• Ponga siempre el detergente en el centro de la cubeta para detergente.</li> <li>• Asegúrese de que la tapa de aclarado está bien insertada.</li> <li>• Si utiliza detergente granulado, asegúrese de que el selector de detergente está en la posición superior.</li> <li>• Quite la tapa de aclarado y limpie la cubeta para detergente.</li> </ul>

Problema	Actuación
Demasiadas vibraciones o hace ruido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que la lavadora está situada sobre un suelo macizo, nivelado y no resbaladizo. Si el suelo está desnivelado, ajuste la altura de la lavadora con las patas niveladoras.</li> <li>• Asegúrese de retirar los tornillos de transporte.</li> <li>• Compruebe que la lavadora no está en contacto con otros objetos.</li> <li>• Asegúrese de que la colada está cargada de forma equilibrada.</li> <li>• Durante el funcionamiento normal el motor puede provocar ruidos.</li> <li>• Los monos y las prendas con adornos metálicos pueden provocar ruidos durante el lavado. Esto es normal.</li> <li>• Los objetos metálicos como monedas pueden provocar ruido. Después de lavar, retire estos objetos del tambor o la caja del filtro.</li> <li>• Vuelva a distribuir la carga. Si solo lava una prenda, como un albornoz o unos vaqueros, quizá el centrifugado final no sea todo lo satisfactorio que debiera y aparecerá un mensaje de comprobación "Ub" en la pantalla.</li> </ul>
No se vacía de agua o no centrifuga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que la manguera de desagüe no está retorcida en ninguna parte del sistema de desagüe. Si hay un problema de drenaje, llame al servicio técnico.</li> <li>• Asegúrese de que el filtro de residuos no está obstruido.</li> <li>• Cierre la puerta y toque ▷  .</li> <li>Por motivos de seguridad, la lavadora no gira ni centrifuga a menos que la puerta esté cerrada.</li> <li>• Asegúrese de que la manguera de desagüe no está congelada ni atascada.</li> <li>• Asegúrese de que el sistema de drenaje al que está conectada la manguera de desagüe no está atascado.</li> <li>• Si la lavadora no recibe suficiente corriente, temporalmente no drenará ni centrifugará. Tan pronto como la lavadora vuelva a recibir suficiente corriente funcionará normalmente.</li> <li>• Asegúrese de que la manguera de desagüe está bien colocada, en función de tipo de conexión.</li> <li>• Limpie el filtro de residuos si está obstruido.</li> </ul>
La puerta no se abre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque ▷   para detener la lavadora.</li> <li>• El mecanismo de bloqueo de la puerta puede tardar unos momentos en desbloquearla.</li> <li>• La puerta no se abrirá hasta 3 minutos después de que la lavadora se detenga o se apague.</li> <li>• Asegúrese de que el agua del tambor se ha vaciado completamente.</li> <li>• La puerta no podrá abrirse si queda agua en el tambor. Vacíe el tambor y abra la puerta manualmente.</li> <li>• Compruebe que la luz de bloqueo de la puerta está apagada. La luz de bloqueo de la puerta se apaga cuando la lavadora se ha vaciado.</li> </ul>

Solución de problemas



Problema	Actuación
Demasiada espuma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que utiliza el tipo de detergente recomendado según corresponda.</li> <li>• Utilice un detergente de alta eficiencia (HE) para prevenir el exceso de espuma.</li> <li>• Reduzca la cantidad de detergente con agua blanda y con cargas pequeñas o poco sucias.</li> <li>• No es aconsejable utilizar detergentes que no sean de alta eficiencia.</li> </ul>
No puedo añadir detergente adicional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que la cantidad de detergente y suavizante restantes no supera el límite.</li> </ul>
Se detiene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente que funcione.</li> <li>• Compruebe el fusible o reinicie el disyuntor.</li> <li>• Cierre la puerta y toque <b>▷  </b> para poner en marcha la lavadora. Por motivos de seguridad, la lavadora no gira ni centrifuga a menos que la puerta esté cerrada.</li> <li>• Antes de que la lavadora empiece a llenarse, emitirá una serie de ruidos de comprobación del bloqueo de la puerta y se hará un vaciado rápido del agua.</li> <li>• Puede haber una pausa o un periodo de remojo en el ciclo. Espere unos momentos y puede que la máquina se ponga en marcha.</li> <li>• Asegúrese de que el filtro de malla de la manguera de suministro de agua en los grifos no están atascados. Limpie periódicamente el filtro de malla.</li> <li>• Si la lavadora no recibe suficiente corriente, temporalmente no drenará ni centrifugará. Tan pronto como la lavadora vuelva a recibir suficiente corriente funcionará normalmente.</li> </ul>
Se llena con agua a temperatura errónea.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abra completamente ambos grifos.</li> <li>• Asegúrese de que la selección de la temperatura sea correcta.</li> <li>• Compruebe que las mangueras están conectadas a los grifos correctos. Enjuague las tuberías.</li> <li>• Asegúrese de que el calentador de agua se ha ajustado para que el grifo suministre agua caliente a un mínimo de 49 °C. Compruebe también la capacidad del calentador del agua y su velocidad de recuperación.</li> <li>• Desconecte las mangueras y limpie el filtro de malla. El filtro de malla podría estar obstruido.</li> <li>• Mientras la lavadora se llena, la temperatura del agua puede cambiar ya que la función automática de control de la temperatura comprueba la temperatura del agua que entra. Esto es normal.</li> <li>• Mientras la lavadora se llena, se puede advertir que pasa agua caliente/fría a través del dosificador cuando se han seleccionado temperaturas de agua fría o caliente. Es una característica normal de la función de control automático de la temperatura ya que la lavadora determina la temperatura del agua.</li> </ul>
La carga está mojada al final del ciclo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice una velocidad de centrifugado High (Elevada) o Extra High (Muy elevada).</li> <li>• Utilice un detergente de alta eficiencia para reducir el exceso de espuma.</li> <li>• La carga es demasiado pequeña. Las cargas muy pequeñas (una o dos prendas) pueden causar desequilibrios y que no centrifugue completamente.</li> <li>• Asegúrese de que la manguera de desagüe no está torcida ni atascada.</li> </ul>



Problema	Actuación
Fugas de agua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si la puerta está bien cerrada.</li> <li>• Compruebe que todas las conexiones de las mangueras estén bien apretadas.</li> <li>• Compruebe que el extremo de la manguera de desagüe está correctamente insertado y fijo en el sistema de drenaje.</li> <li>• No cargue excesivamente la lavadora.</li> <li>• Utilice un detergente de alta eficiencia (HE) para prevenir el exceso de espuma.</li> <li>• Inspeccione la manguera de desagüe. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asegúrese de que el extremo de la manguera de desagüe no está en el suelo.</li> <li>- Asegúrese de que la manguera de desagüe no está atascada.</li> </ul> </li> </ul>
Emite olores.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La acumulación de exceso de espuma en las cavidades puede provocar olores desagradables.</li> <li>• Lleve a cabo ciclos de limpieza para desinfectar periódicamente.</li> <li>• Limpie la junta de la puerta (diafragma).</li> <li>• Seque el interior de la lavadora después de terminar un ciclo.</li> </ul>
No se ven burbujas (solo modelos Bubble).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No podrá ver burbujas si hay demasiadas prendas en el tambor.</li> <li>• Una colada muy sucia puede generar burbujas.</li> </ul>
¿Puedo abrir la puerta AddWash en cualquier momento?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La puerta AddWash solo puede abrirse cuando aparece el indicador . Sin embargo, no se abre en los siguientes casos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuando se está ejecutando el proceso de lavado con esterilización o de secado y la temperatura interna es elevada</li> <li>- Si configura Bloqueo panel por razones de seguridad</li> <li>- Cuando se está ejecutando un ciclo de lavado o secado del tambor donde no se añade colada</li> </ul> </li> </ul>
Aparece un mensaje en la pantalla para avisar de que el dosificador está abierto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si la cubeta para detergente está bien cerrada. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abra la cubeta para detergente y vuelva a cerrarla. Asegúrese de que está bien cerrada.</li> </ul> </li> </ul>
Aumento del tiempo de lavado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El tiempo real de lavado puede diferir del tiempo estimado que aparece inicialmente en el panel de control al seleccionar el programa.</li> </ul>

- Si un problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio técnico. El número del servicio técnico está en la etiqueta anexada al producto.
- Samsung no se hace responsable de ningún daño al producto, ninguna lesión o cualquier otro problema de seguridad del producto causado por una reparación que no siga las instrucciones de estas Guías de reparación. La garantía no cubrirá los daños ocasionados al producto fruto de un intento de reparación (por parte de terceros ajenos a un proveedor de servicios certificado de Samsung).


# Especificaciones

## Protección del medio ambiente

- Este electrodoméstico se ha fabricado con materiales reciclables. Cuando decida desecharlo, siga la normativa local para la eliminación de residuos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una toma eléctrica. Quite la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados en el interior.
- No utilice cantidades de detergente superiores a las recomendadas por el fabricante del producto.
- Utilice productos quitamanchas y lejías antes del ciclo de lavado y solo cuando sea estrictamente necesario.
- Ahorre agua y electricidad cargando siempre la lavadora al máximo (la cantidad exacta de ropa depende del ciclo que se utilice).

## Especificaciones técnicas

«\*» Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden modificarse con (0-9) o (A-Z).



Tipo		Lavadora de carga frontal	
Nombre del modelo		WW9*T**4***(*)	
Dimensiones	A (Anchura)	600 mm	
	B (Altura)	850 mm	
	C (Profundidad)	550 mm	
	D	635 mm	
	E	1072 mm	
Presión del agua		50-1000 kPa	
Peso neto		67,0 kg (WW**T*8***(*), WW**T*5***(*), WW**T*3***(*)) 65,0 kg (WW**T*0***(*))	
Capacidad máxima de carga	Lavado y centrifugado	9,0 kg	
Consumo de energía	Lavado y calentamiento	220-240 V CA / 50 Hz	1900-2300 W
Revoluciones del centrifugado		1400 rpm	

Tipo		Lavadora de carga frontal	
Nombre del modelo		WW8*T**4***(*)	WW8*T**2***(*)
Dimensiones	A (Anchura)	600 mm	
	B (Altura)	850 mm	
	C (Profundidad)	550 mm	
	D	635 mm	
	E	1072 mm	
Presión del agua		50-1000 kPa	
Peso neto		67,0 kg (WW**T*8***(*), WW**T*5***(*), WW**T*3***(*)) 65,0 kg (WW**T*0***(*))	
Capacidad máxima de carga	Lavado y centrifugado	8,0 kg	
Consumo de energía	Lavado y calentamiento	220-240 V CA / 50 Hz	1900-2300 W
Revoluciones del centrifugado		1400 rpm	1200 rpm

Tipo		Lavadora de carga frontal	
Nombre del modelo		WW7*T**4***(*)	WW7*T**2***(*)
Dimensiones	A (Anchura)	600 mm	
	B (Altura)	850 mm	
	C (Profundidad)	550 mm	
	D	635 mm	
	E	1072 mm	
Presión del agua		50-1000 kPa	
Peso neto		67,0 kg (WW**T*8***(*), WW**T*5***(*), WW**T*3***(*)) 65,0 kg (WW**T*0***(*))	
Capacidad máxima de carga	Lavado y centrifugado	7,0 kg	
Consumo de energía	Lavado y calentamiento	220-240 V CA / 50 Hz	1900-2300 W
Revoluciones del centrifugado		1400 rpm	1200 rpm

**NOTA**

- El diseño y las especificaciones pueden modificarse sin aviso con el fin de mejorar la calidad del producto.
- Las dimensiones aquí indicadas pueden diferir ligeramente de las medidas reales según el método de medición.